



Nr obwodu					1	2
Nazwa obwodu urządzenia	zasilenie z ZL	ochronniki przepięć.	Wskaźnik obecności faz	Rozłącznik główny	Pion do Rozdzielnic Odz. nr 1 i Odz. nr 2	Pion do Tablicy Admini.
Pole nr	1-8	9-12	13-15	16-19	20-22	23
Typ aparatu	Zaciski polowe	OBO V20-C		FR 100A	MC340A C-40A	MC125A C-25A
producent aparatu		OBO		HAGER	HAGER	HAGER